



1. Установить опорные (базовые) части настенного кронштейна 1 (левая) и 2 (правая)
2. Отрегулировать ответные части кронштейна (перемещаются в корпусе светильника) и зафиксировать установочным винтом
3. Установить светильник 3 с помощью винтов 4 (4 шт.), шайб-гроверов 5 (4 шт.) и шайб 6 (4 шт.)
4. Отрегулировать направление светового окна в требуемое положение и затянуть крепеж